


• Cont di comm.	Barra di comm.	■ Ancoraggio
-----------------	----------------	--------------

COMMUTATORE IN POSIZIONE O C



n.c. = non collegare